

# BS-Lastfordelingsplate



Sikkert på toppen!




for prefabrikerte  
stigerør

BS-Lastfordelingsplate benyttes som sikring/beskyttelse av stigerør til f.eks. minikummer.

Består av justeringsring og påstøpt plate.

Den påstøpte platen bedrer justeringsringens bæreevne mot trafikkbelastning. Ved telehiv kan kummens stigerør bevege seg fritt.

Det er viktig å ikke plassere stigerøret for høyt.



DN mm	Plate Dy mm	Høyde mm	Lastfordelingsareal	Vekt kg
650	1200	500	0,65 m <sup>2</sup>	330
800	1400	500	1,00 m <sup>2</sup>	800